


Télécommande RT-U63P

AUTRE MÉTHODE



Programmation à l'aide de la liste des codes

Permet de programmer manuellement un appareil selon la marque. Pour trouver les codes correspondant à votre appareil, consultez la [liste des codes \(/sites/default/files/2022-03/Liste-codes-programmation_RT-U63P.pdf\)](/sites/default/files/2022-03/Liste-codes-programmation_RT-U63P.pdf).

- 1 Allumez l'appareil à programmer.
- 2 Maintenez les touches **OK/SELECT** et **MUTE** enfoncées jusqu'à ce que les touches de mode (CBL, TV, VCR, DVD, AUD) clignotent en rotation lente.
- 3 Pointez la télécommande vers l'appareil, puis entrez les codes, un à la fois.
- 4 Lorsque l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche **MUTE**.
- 5 Si l'appareil se rallume, appuyez sur **OK/SELECT** pour confirmer le code.
- 6 Si **MUTE** ne rallume pas l'appareil, répétez les étapes 2 à 5 avec le code suivant.

- 7 Lorsque l'appareil s'éteint et se rallume, la programmation est réussie.

Configuration du contrôle du volume

La procédure qui suit vous permet de sélectionner l'appareil dont la télécommande contrôlera le volume. Pour une meilleure qualité audio, modifiez l'option **Contrôle du volume** pour **Sur le téléviseur** dans les **paramètres du terminal (/soutien /television/configuration/modifier-parametres-terminal-illico)**.

Si vous disposez d'un terminal illico première génération, modifiez l'option **Audio : Contrôle volume** pour **Invariable**.

- 1 Maintenez les touches **CBL** et **OK/SELECT** enfoncées jusqu'à ce que la touche **CBL** reste allumée en rouge.
- 2 Appuyez sur **VOL+**.
- 3 Appuyez sur **TV**, **AUD** (système audio) ou **CBL** (terminal) selon l'appareil dont vous souhaitez contrôler le volume.

Configuration de la touche Video Source

Cette procédure est nécessaire pour pouvoir contrôler la sélection de sources du téléviseur avec la télécommande. Autrement, la télécommande d'origine du téléviseur doit être utilisée pour changer de source.

Cette touche peut aussi être programmée afin qu'elle active la fonction TV/VCR du magnétoscope.

- 1 Maintenez les touches **Video Source** et **OK/SELECT** enfoncées jusqu'à ce que la touche **CBL** reste allumée en rouge.
- 2 Appuyez sur **TV** ou **VCR** pour contrôler l'appareil désiré.
- 3 La touche **CBL** va clignoter trois fois, puis s'éteindre, pour confirmer la configuration.

Autre méthode de programmation en cas d'échec

Permet de trouver un code de programmation compatible avec son appareil à partir de la liste des codes contenus dans la télécommande.

- 1 Allumez l'appareil à programmer.
- 2 Maintenez les touches **OK/SELECT** et **MUTE** enfoncées jusqu'à ce que les touches de mode (CBL, TV, VCR, DVD, AUD) clignotent en rotation lente.
- 3 Pointez la télécommande vers l'appareil et maintenez la touche **CH+** enfoncée jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Cette opération peut durer plusieurs minutes puisque tous les codes sont testés un à un.
- 4 Dès que l'appareil s'éteint, relâchez **CH+**, puis appuyez sur **MUTE**.
- 5 Si l'appareil se rallume, appuyez sur **OK/SELECT** pour confirmer le code.
- 6 Si **MUTE** ne rallume pas l'appareil, appuyez sur **CH-**, une pression à la fois, pour tester les codes précédents.
- 7 Dès que l'appareil se rallume, appuyez sur **OK/SELECT** pour confirmer le code.

REMOTE CONTROL SETUP CODES

TV

Acer – 454, 782	Diamond Vision – 563	Initial – 470	Midland – 023, 045, 049, 396, 741, 742, 755
Admiral – 026, 027, 028, 029, 054, 211, 213, 408	Dumont – 049, 073, 108, 573, 587	Inkal – 364	Mintek – 470
Advent – 047, 072, 094, 425, 447, 463	Duraband – 157	Insignia – 167, 415, 424, 450, 456, 461, 462, 523, 524, 567, 577, 586	Montgomery Ward – 022, 023, 026, 027, 028, 029, 053, 071, 072, 108, 211, 213
Aventura – 047	Dynex – 167, 415, 424, 567, 577	JB L – 072, 405, 729	Motorola – 026, 027, 028, 029, 044, 403
Aiko – 015, 051, 391	Electroband – 020	JC Penney – 023, 038, 039, 045, 053, 068, 073, 091, 092, 095, 102, 108, 355, 631, 384, 385, 389, 390, 573, 587, 739, 741, 742, 755, 759, 767, 795	MTC – 073, 108, 384, 573, 587
Aiwa – 214, 417	Electrohome – 020, 044, 073, 095, 108, 403, 573, 587, 739	JCH – 020	Multitech – 168, 400
Akai – 020, 053, 462, 473, 522, 524, 547, 572, 586	Elektra – 353	Jensen – 062, 073, 108, 461, 573, 587	Multivision – 738
Alleron – 211, 395	Element – 459, 587	JVC – 039, 045, 104, 105, 106, 233, 396, 397, 410, 589, 728, 732, 742, 753, 763, 766	NAD – 023, 773, 787
Amark – 023, 215	Emerson – 016, 021, 023, 031, 053, 064, 073, 100, 103, 108, 139, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 189, 191, 211, 233, 355, 387, 392, 395, 400, 401, 402, 403, 408, 415, 424, 456, 507, 567, 573, 577, 590, 587, 731, 734, 736, 741, 743, 744, 745, 746, 748, 750, 751, 754, 757, 760, 761, 764, 786	Kawasho – 020, 073, 095, 108, 573, 587	NEC – 028, 029, 044, 068, 073, 090, 108, 200, 384, 403, 464, 573, 587, 730
Amstrad – 157	Envision – 073, 095, 108, 573, 587	Kenwood – 073, 095, 108, 573, 587	Net TV – 426, 822
Amtron – 168, 400	ESA – 454, 456, 538	Kloss Novabeam – 071, 168, 400, 404	Nikko – 015, 051, 391
Anam – 044, 168, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 400, 403	Fisher – 104, 355, 356, 388, 736	KMC – 023	Nordcent – 455, 472
AOC – 053, 073, 108, 384, 573, 587	Fijitsu – 211, 395, 460, 469, 560, 779, 813	Konka – 065, 445, 589	NuVision – 831, 832
Apex – 030, 038, 427, 599,	Funai – 047, 048, 157, 168, 211, 395, 400	Kosch – 462	NTC – 015, 051, 391
Astar – 462	Futuretech – 168, 400	KTV – 023, 053, 064, 168, 233, 366, 400, 741, 770	Olevia – 073, 108, 519, 541, 587
Audiovox – 168, 191, 220, 400, 465, 659	Getaway – 426, 533	Kurazai – 211, 213	Onwa – 168, 400
Belcor – 073	GE – 015, 018, 042, 044, 045, 049, 054, 055, 068, 069, 070, 073, 090, 092, 095, 101, 102, 103, 108, 211, 213, 389, 390, 396, 397, 403, 406, 407, 573, 587, 739, 742, 755, 759, 806	Legend – 169	Optimus – 787
Bell & Howell – 211, 213, 355, 388, 736	Gibraltar – 023, 048, 049, 053, 068, 073, 090, 095, 107, 108, 233, 360, 361, 573, 587	LG – 023, 053, 068, 073, 090, 107, 108, 233, 360, 361, 384, 424, 567, 577, 587	Optonica – 022, 026, 027, 028, 029
Ben Q – 454, 820	Go Video – 443, 562	Lodgenet – 211, 213	Orion – 019, 159, 160, 161, 162, 163, 382, 423, 424, 558, 577
Bradford – 168, 400	Goldstar – 023, 053, 068, 073, 090, 107, 108, 233, 360, 361, 424, 567, 577, 587, 823, 825	Logik – 211, 213	Panasonic – 042, 043, 044, 045, 046, 403, 419, 423, 429, 631, 742, 771, 829
Brilliant – 792	Gradiente – 104	Luxman – 068, 073, 095, 108, 573, 587	Philco – 023, 044, 053, 068, 071, 072, 073, 091, 093, 095, 108, 233, 384, 385, 403, 404, 405, 463, 573, 587, 729
Broksonic – 165, 167, 423, 434, 809	Grundig – 233	LXI – 024, 026, 027, 028, 029, 038, 055, 069, 070, 072, 157, 355, 388, 405, 725, 729, 736, 755, 759, 773	Philips – 023, 044, 068, 071, 072, 073, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 108, 134, 233, 385, 387, 390, 397, 398, 403, 404, 405, 419, 423, 426, 456, 463, 470, 472, 523, 533, 549, 594, 595, 729, 740, 783, 810
Brokwood – 073	Grunpy – 023, 047, 073, 095, 108, 233, 360, 361, 384, 573, 587	MAG – 459	Pilot – 023, 073, 094, 108, 233, 573, 587, 741
Candle – 068, 073, 091, 108, 385, 573, 587	Haier – 020, 053, 073, 095, 108, 427, 519, 573, 587, 596	Magnavox – 023, 044, 068, 071, 072, 073, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 108, 134, 233, 385, 387, 390, 397, 398, 403, 404, 405, 419, 423, 426, 456, 463, 470, 472, 523, 533, 549, 594, 595, 729, 740, 783, 810	Pioneer – 019, 073, 100, 108, 111, 144, 383, 551, 573, 587, 597, 747, 750, 780, 785, 787, 789, 826
Carver – 072, 405, 729	Hallmark – 073, 095, 108, 573, 587	Majestic – 211, 213	Planar – 474
Celebrity – 020	Harvard – 168, 400	Marantz – 053, 072, 073, 097, 098, 107, 108, 109, 405, 573, 587, 729, 778	Plasmasync – 778
Centurion – 095, 107, 108	Hi-Sense – 072	Matsui – 582, 583, 585	Polaroid – 384, 394, 459, 465, 805, 811
Citizen – 015, 023, 051, 068, 073, 091, 108, 168, 211, 213, 233, 355, 385, 388, 391, 400, 573, 587, 741	Hitachi – 023, 039, 068, 073, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 108, 233, 393, 573, 587, 732, 750, 753, 756, 787, 796, 801, 803, 808, 814, 815, 817, 819, 821	Maxent – 428, 533, 534	Portland – 015, 023, 051, 068, 073, 108, 384, 391, 573, 587, 741
Coby – 558	HP – 072	McIntosh – 555	Prima – 072, 837
Colortyme – 730	Hyundai – 453	Megatron – 215	Prism – 045, 742
Concerto – 073, 095, 108, 573, 587	iLO – 458, 524, 577, 586, 602	Memorex – 090, 211, 213, 355, 384, 388, 405, 423, 459, 736	Proscan – 055, 070, 073, 726, 755, 759
Contec/Cony – 039, 147, 168, 233, 400, 732	IMA – 168, 400	MGA – 053, 068, 073, 090, 095, 104, 107, 108, 109, 110, 216, 384, 394, 398, 399, 417, 573, 587, 739, 790	Proton – 073, 090, 108, 233, 371, 372, 467, 573, 587, 749
Coronado – 023	Infinity – 072, 406, 729	Mitsubishi – 053, 068, 073, 090, 095, 104, 107, 108, 109, 110, 216, 384, 394, 395, 398, 399, 417, 573, 587, 739, 790	Protron – 457, 467
Craig – 168, 217, 218, 220, 223, 400, 786			Proview – 459
Crosley – 072, 405, 598, 729			Pulsar – 049, 073, 108, 573, 587
Crown – 023			Quasar – 043, 044, 045, 046, 403, 742, 752, 770, 771
Curtis Mathes – 016, 023, 031, 054, 072, 073, 107, 108, 211, 213, 355, 388, 405, 573, 587, 606, 729, 735, 741, 759, 777			
CXC – 168, 400			
Daewoo – 051, 068, 073, 095, 158, 159, 189, 191, 194, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 737, 741, 793			
Daytek – 583, 833, 834			
Daytron – 023, 073, 095, 107, 108, 573, 587, 741			
Dimensia – 759			
Dell – 072, 094			

LIST OF CODES

Radio Shack — 022, 023, 046, 069, 073, 108, 168, 233, 355, 388, 400, 573, 587, 736, 741, 759
 RCA — 042, 044, 052, 053, 054, 055, 068, 069, 070, 073, 095, 100, 108, 191, 384, 403, 408, 416, 573, 587, 631, 725, 750, 755, 758, 759, 762, 765, 768, 769, 791
 Realistic — 022, 023, 046, 069, 166, 168, 233, 355, 388, 400, 736, 741, 759
 Runco — 049, 525
 Sampo — 023, 073, 090, 108, 426, 533, 573, 587, 741, 818
 Samsung — 015, 016, 017, 023, 031, 073, 090, 095, 107, 108, 134, 147, 151, 153, 233, 384, 386, 411, 426, 508, 533, 573, 577, 587, 741, 757, 772, 788, 794, 800, 802
 Sansui — 169, 392, 415, 423, 424, 812
 Sanyo — 073, 104, 108, 353, 355, 356, 376, 377, 377, 388, 573, 587, 735, 736, 775
 Sceptre — 468
 Scott — 073, 090, 108, 168, 211, 233, 395, 400, 561, 573, 587, 743
 Sears — 023, 029, 030, 031, 038, 039, 068, 072, 095, 104, 157, 211, 213, 353, 355, 356, 388, 395, 405, 573, 729, 732, 738, 755, 759, 763, 773, 792
 Sharp — 016, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 073, 108, 233, 393, 395, 409, 573, 587, 741, 745, 751, 779, 797
 Shogun — 073, 108, 573, 587
 Signature — 023, 026, 027, 028, 029, 108, 211, 213
 Simpson — 091, 385
 Sony — 014, 020, 021, 050, 095, 178, 540, 774, 804, 824, 827, 828, 830
 Soundesign — 073, 091, 108, 168, 211, 385, 395, 400, 573, 587, 601
 Soyo — 562, 601
 Squareview — 157
 SSS — 073, 108, 168, 400, 573, 587
 Starlite — 168, 400
 Sunbrite TV — 587
 Superscan — 419, 423
 Supre-Macy — 380
 Suprema — 020
 SVA — 592
 Sylvania — 047, 068, 071, 072, 073, 090, 091, 092, 093, 095, 107, 108, 157, 158, 385, 404, 405, 419, 423, 456, 466, 507, 573, 587, 590, 595, 729, 823
 Symphonic — 047, 157, 168, 400, 456, 595, 761
 Tandy — 026, 027, 028, 029
 Tatung — 044, 403, 446
 Technics — 045, 742
 Techwood — 045, 068, 073, 573, 742
 Teknika — 023, 068, 072, 091, 108, 168, 213, 463, 587, 729, 732, 741
 Telerent — 023, 213
 Tera — 381
 Tevion — 065, 414
 Thomson — 608, 798
 TMK — 068, 073, 090, 108, 573, 587
 Toshiba — 022, 030, 031, 038, 039, 092, 355, 388, 423, 571, 736, 755, 773, 778, 781, 799, 807
 Totevision — 233, 741
 Trutech — 095, 408
 Universal — 068, 102, 389, 390
 Venturer — 073
 Victor — 106, 763
 Vidikron — 072, 105, 729
 Vidtech — 068, 073, 108, 384, 573, 587
 ViewSonic — 426, 428, 455, 468, 472, 513, 515, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 729, 816
 Viore — 031, 599, 601, 602, 837, 840
 Visco — 589
 Vision Quest — 459, 729
 Vizio — 053, 062, 073, 095, 108, 454, 538, 561, 573
 Wards — 022, 068, 071, 072, 073, 090, 091, 093, 095, 102, 108, 211, 213, 384, 385, 389, 390, 395, 404, 405, 573, 587, 729, 743, 759, 761, 784
 Westinghouse — 020, 458, 463
 White Westinghouse — 191, 211, 408, 449
 XR-1000 — 213
 Yamaha — 068, 073, 108, 384, 573, 587
 York — 090, 108
 Zenith — 047, 048, 049, 050, 051, 073, 095, 097, 108, 191, 213, 391, 405, 406, 408, 434, 567, 573, 577, 587

VCR

Admiral — 066, 075, 453, 458
 Aiwa — 132
 Akai — 058, 269, 275, 336, 351, 352, 354
 Audio Dynamics — 243, 291
 Bell & Howell — 238, 357
 Brocksonic — 132, 329, 333, 337, 339, 358, 359, 434
 Canon — 086, 170, 362
 Citizen — 033, 172, 247, 331, 429, 491
 Colortyme — 291
 Craig — 172, 331, 363
 Curtis Mathes — 066, 086, 112, 172, 174, 247, 291, 472
 Daewoo — 033, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 429, 491
 Daytron — 345, 365
 DBX — 243, 291
 DELL — 263
 Dynatech — 132
 Emerson — 033, 086, 132, 258, 326, 327, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 352, 472
 Fisher — 035, 081, 238, 357, 363, 434, 467, 496
 Funai — 132
 GE — 066, 086, 170, 172, 174, 472
 Go Video — 172, 348, 349, 350
 Goldstar — 247, 291, 331
 Hitachi — 078, 132, 462
 Instant Replay — 086, 472
 JC Penney — 078, 086, 132, 172, 238, 291, 329, 331, 462, 472
 JCL — 086, 472
 JVC — 120, 128, 238, 243, 247, 250, 253, 291, 486
 Kenwood — 120, 128, 132, 238, 243, 247, 291, 486
 LG — 247, 291, 331
 Lloyd — 132
 Logik — 367
 LXI — 132, 331
 Magnavox — 086, 132, 183, 247, 472, 552
 Marantz — 086, 172, 183, 238, 247, 291, 472
 Marta — 331
 Matsui — 368
 Memorex — 086, 132, 172, 238, 326, 331, 363, 369, 370, 604
 Mitsubishi — 078, 120, 128, 255, 258
 Montgomery Ward — 066, 170, 173, 373
 MTC — 132, 172
 Multitech — 132, 172, 367
 NEC — 120, 128, 238, 243, 247, 269, 291, 374, 375, 486
 ON — 291
 Orion — 322, 326, 327, 328, 329, 330, 604
 Panasonic — 086, 112, 117, 430, 472, 477, 482
 Pentax — 078, 462
 Philco — 086, 132, 183, 552
 Philips — 086, 132, 183, 247, 472, 552
 Pioneer — 078, 120, 128, 263, 462, 486
 Portland — 345
 Proscan — 066, 170, 174
 Quartz — 238, 378
 Quasar — 112, 086, 477
 Radio Shack — 066, 081, 086, 172, 238, 331, 363
 RCA — 066, 078, 086, 141, 170, 172, 173, 174, 352, 462, 472
 Realistic — 033, 066, 081, 086, 132, 238, 331, 363, 453
 Samsung — 033, 172, 269, 271, 275, 276, 278, 510
 Sansui — 120, 128, 326, 367, 379, 486, 604
 Sanyo — 172, 238, 346, 357, 363
 Scott — 033, 132, 258, 329, 332, 367, 429, 491
 Sears — 035, 066, 078, 081, 086, 238, 331, 363, 434, 462, 496
 Sharp — 066, 075, 453, 458
 Shintom — 058, 078, 367
 Signature — 066, 170, 173, 373
 Sony — 056, 058, 060, 439, 443, 448, 501, 505, 553
 Soundesign — 132
 Sylvania — 086, 132, 141, 183, 258, 322, 324, 420, 472
 Symphonic — 132
 Tandy — 132, 238
 Tashiko — 331
 Tatung — 243
 Teac — 132, 243
 Technics — 086, 331, 472
 Teknika — 086, 132, 331, 359
 Thomas — 132
 TMK — 172, 338
 Toshiba — 033, 035, 078, 081, 258, 429, 434, 462, 467, 491, 496, 604
 Totevision — 172, 331
 Unitech — 172
 Vector Research — 033, 291
 Video Concepts — 033, 132, 291
 Wards — 033, 066, 078, 086, 132, 172, 247, 331, 363, 453
 XR-367
 Yamaha — 132, 238, 243, 247, 291
 Zenith — 058, 120, 122, 128, 132, 435, 486

AUDIO

- ADC – 318
 Adcom – 325
 Aiwa – 176, 301, 518, 521, 633, 634, 668, 669, 671
 Akai – 142, 249, 261
 Bose – 302, 440, 644, 672
 Carver – 155, 176, 180, 518, 668, 669
 Crown – 154
 Daewoo – 501
 Denon – 262, 273, 307, 660, 661, 703, 704, 715
 Emerson – 673
 Everquest – 136
 Fisher – 063, 180, 230, 274
 Fostgate Audionics – 305
 GE – 674
 Goldstar (LG) – 036, 308
 Harman Kardon – 130, 257, 305, 306, 315, 669, 716
 Hitachi – 240, 690
 Jensen – 140, 517, 520, 666, 667,
 JVC – 114, 241, 297, 691
 Kenwood – 063, 131, 137, 176, 274, 277, 282, 289, 299, 309, 444, 692
 Koss – 717, 718
 Krol – 176
 LG (Goldstar) – 036, 308
 Linn – 518, 668, 669
 Luxman – 281
 Magnavox (Philips) – 037, 080, 084, 119, 184, 296, 433, 502, 503, 504, 518, 668, 669, 670
 Marantz – 282, 283, 284, 285, 516, 517, 518, 520, 666, 668, 669, 670
 McIntosh – 557
 Mission – 176
 Mitsubishi – 245, 249, 664, 693
 NAD – 182, 231, 286, 290
 Nakamichi – 264, 319, 694
 NEC – 235, 695
 NSM – 176
 Onkyo – 126, 171, 300, 304, 543, 579, 662, 663, 696
 Optimus – 142, 229, 321
 Panasonic – 032, 074, 184, 266, 267, 280, 437, 438, 441, 512, 638, 639, 640, 641, 642, 643
 Parasound – 323, 632
 Philips (Magnavox) – 037, 080, 084, 119, 184, 296, 433, 502, 503, 504, 518, 668, 669, 670, 718
 Pioneer – 116, 123, 127, 137, 251, 298, 309, 697, 719
 Quasar – 032, 184
 Radio Shack – 186, 190, 229, 266, 267, 279, 289
 RCA – 037, 119, 137, 295, 309, 439, 698
 Realistic – 226, 268
 Rotel – 310, 700
 SAE – 176
 Samsung – 492, 546, 841
 Samsui – 283, 518, 668, 669
 Sanyo – 137, 190, 195, 230, 309
 Scientific Atlanta – 312
 Scott – 186, 272
 Sears – 699
 Sharp – 288, 289, 294
 Sherwood – 229, 267, 505, 506, 700
 Sony – 041, 057, 067, 232, 287, 292, 293, 442, 610, 611, 612, 635, 636, 720, 835, 836
 Soundesign – 083, 148, 239, 242, 265, 311, 320
 SSI – 313
 STS – 318
 Sylvania – 084
 Taekwang – 142
 Teac – 186, 314, 316, 701
 Technics – 032, 184, 208, 317, 512, 643
 Toshiba – 290, 682
 Victor – 114, 241
 Wards – 063, 114, 241, 518, 669
 Yamaha – 145, 254, 280, 303, 521, 542, 579, 630, 637, 702
 Zenith – 036, 083, 088, 148, 239, 265

DVD

- Aiwa – 495, 617, 618, 685 Akai – 548, 584, 588
 Alpine – 621
 Apex – 227, 609, 621, 657, 683
 Apex Digital – 193, 227, 489, 681
 Audiovox – 659
 Axion – 491
 B144 – 146
 BOSE – 651
 Clarion – 622
 Classic – 623
 Coby – 688
 Curtis – 842
 CyberHome – 490, 496, 498
 Daewoo – 494, 624
 Denon – 124, 201, 203, 448, 570, 625, 626, 686
 Diamond Vision – 566
 DirecTV – 708
 Dish Network – 711
 Dish Network System – 709
 Dishpro – 709
 DVD-Video – 199, 484, 488
 Dyne – 482
 ECA – 156
 Echostar – 709, 711
 Emerson – 129, 135, 482, 483, 486, 526, 568, 569, 591, 605, 724
 Expressvu – 709
 GE – 150, 152, 156, 175, 511
 GPX – 627
 GOI – 709
 Go Video – 129, 486, 652
 Goldstar (LG) – 129, 133, 135, 179, 260, 568, 569
 Gradiente – 212, 234, 581, 614
 Harmon Kardon – 256, 259
 Haier – 600
 Hitachi – 149, 212
 HTS – 709
 Hughes Network System – 708
 Humax – 708
 iLo – 588
 Insignia – 482, 588, 665
 JVC – 177, 179, 475, 476, 477, 478, 653, 709, 711
 Kenwood – 228, 628, 677
 KLH – 248, 252
 Konka – 619, 620, 628
 Koss – 234, 581, 614
 Lasonic – 152, 156, 656, 678
 LiteOn – 499, 500
 LG (Goldstar) – 129, 133, 135, 179, 260, 568, 569
 Magnavox – 138, 143, 146, 234, 270, 484, 550, 564, 581, 593, 605, 609, 614, 679, 683, 706, 707, 708
 Marantz – 270
 Matsui – 234, 580, 581, 614
 MacIntosh – 554, 556
 Memorex – 629, 839
 Mintek – 432
 Mitsubishi – 181, 185, 485
 NAD – 129, 135, 246, 483, 486, 568, 569, 650, 724
 Nakamichi – 645
 Norcent – 514
 Onkyo – 085, 244, 687, 689
 Orion – 603
 Panasonic – 115, 118, 121, 124, 201, 431, 448, 570, 646, 682, 684, 713, 431, 448, 570
 Philips – 138, 143, 146, 234, 270, 484, 550, 564, 581, 593, 605, 609, 614, 679, 683, 706, 707, 708
 Pioneer – 125, 187, 188, 597, 615, 647, 705
 Polaroid – 497
 Prima – 838
 Proceed – 236
 Proscan – 727
 Prottron – 488
 Qwestar – 234, 581, 614, 648
 RCA – 152, 156, 658, 678, 708
 Replay TV – 422, 710, 713
 Samsung – 192, 212, 224, 225, 487, 493, 509, 545, 559, 576, 652
 Sanyo – 549, 654
 Scientific-Atlanta – 565, 574, 575, 675, 676
 Sears – 559
 Sharp – 034, 076, 077, 079, 565, 574, 575
 Sonic Blue – 713
 Sony – 040, 059, 061, 152, 156, 436, 479, 480, 481, 578, 610, 678, 680, 712, 714, 721, 722
 Sylvania – 421, 484, 591, 605
 Symphonic 484
 Techwood – 246, 650
 Thomson – 156, 237, 608
 Tivo – 418, 706, 708, 712, 721, 722
 Toshiba – 082, 085, 087, 113, 544, 607, 609, 616, 655, 683, 687, 723
 Viewmage – 511
 Yamaha – 121, 124, 201, 210, 448, 570, 679
 Yamakawa – 181, 485
 Zenith – 129, 133, 135, 483, 724

Codes de programmation pour une télécommande RT-U63P

S'il y a lieu, essayez le code marqué d'un astérisque [] en premier. Il s'agit du code le plus populaire de la marque concernée.*

Téléviseurs

A à D	
Abex	016
Acer	454, 782
Admiral	026, 027, 028, 029, 054, 211, 213, 408
Advent	047, 072, 094, 425, 447, 463
Adventura	047
Aiko	015, 051, 391
Aiwa	214, 471
Akai	020, 053, 462, 473, 522, 524, 547, 572, 586
Alleron	211, 395
Amark	023, 215
Ambassador	159
America Action	168
Amstrad	157
Amtron	168
Anam	044, 168, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 400, 403

Coby	558
Colortyme	730
Clairtone	051
Concerto	073, 095, 108, 573, 587
Contec/Cony	039, 147, 168, 233, 400, 732
Coronado	023
Craig	168, 217, 218, 220, 223, 400, 786
Crosley	072, 405, 598, 729
Crown	023
Curtis Mathes	016, 023, 031, 054, 072, 073, 107, 108, 108, 211, 213, 355, 388, 405, 573, 587, 606, 729, 736, 741, 759, 777
CXC	168, 400
Daewoo	051, 068, 073, 095, 158, 159, 189, 191, 194, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 408, 737, 741, 793
Daytek	583, 833, 834
Daytron	023, 073, 095, 107, 108, 573, 587, 741
Dimensia	759
Dell	072, 094
Denon	097
Diamond Vision	563
Disney	577

Anam International	403
AOC	053, 073, 108, 384, 455, 573, 587
Apex	030, 038, 427, 462, 599
Astar	462
Audiovox	168, 191, 220, 400, 465, 659
Auria	072
Baysonic	168
Belcor	073
Bell & Howell	211, 213, 355, 388, 736
Ben Q	454, 820
Bradford	168, 400
Brilliant	792
Brocksonic	165, 167, 169, 423, 434, 809
Brockwood	073
Candle	068, 073, 091, 108, 385, 573, 587
Carver	072, 405, 729
Celebrity	020
Centurion	095, 107, 108
Changhong	030
Cineral	391, 408
Citizen	015, 023, 051, 068, 073, 091, 108, 168, 211, 213, 233, 355, 385, 388, 391, 400, 573, 587, 741

Dumont	049, 073, 108, 573, 587
Durabrand	157
Dynex	167, 415, 424, 567, 577
Dwin	027
E à K	
Electro Home	020, 044, 073, 095, 108, 403, 573, 587, 739
Electroband	020
Elektra	353
Element	073, 459, 587
Emerson	*456, 016, 021, 023, 031, 053, 064, 073, 100, 103, 108, 139, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 189, 191, 211, 233, 355, 387, 392, 395, 400, 401, 402, 403, 408, 415, 424, 507, 567, 573, 577, 590, 587, 731, 734, 736, 741, 743, 744, 745, 746, 748, 750, 751, 754, 757, 760, 761, 764, 786
Envision	073, 095, 108, 573, 587
ESA	454, 456, 538
Fisher	104, 355, 356, 388, 736
Fluid	*030, 022, 031, 038, 039, 092, 355, 388, 423, 571, 736, 755, 773, 778, 781, 799, 807
Fujitsu	211, 395, 460, 469, 560, 776, 813
Funai	047, 048, 157, 168, 211, 395, 400
Futuretech	168, 400
Gateway	426, 533

VIDEOTRON		RT-U63P
GE	*054, 015, 018, 042, 044, 045, 049, 055, 068, 069, 070, 073, 090, 092, 095, 101, 102, 103, 108, 211, 213, 389, 390, 396, 397, 403, 406, 407, 573, 587, 739, 742, 755, 759, 806	
Gibraltar	023, 048, 049, 053, 068, 073, 090, 095, 107, 108, 233, 360, 361, 573, 587	
Go Video	443, 562	
Goldstar (LG)	023, 053, 068, 073, 090, 107, 108, 233, 360, 361, 424, 567, 577, 587, 823, 825	
Gradiente	104	
Grundig	233	
Grunpy	023, 047, 073, 095, 108, 233, 360, 361, 384, 573, 587	
Haier	020, 053, 073, 095, 108, 427, 519, 573, 587, 596	
Hallmark	073, 095, 108, 573, 587	
Harley Davidson	211	
Harman Kardon	729	
Harvard	168, 400	
Hisense	*906, 046, 072, 870, 967	
Hitachi	*098, 023, 039, 068, 073, 095, 096, 097, 099, 100, 108, 233, 393, 573, 587, 732, 750, 753, 756, 787, 796, 801, 803, 808, 814, 815, 817, 819, 821	
Hyundai	453	
iLO	456, 524, 577, 586, 602	
IMA	168, 400	
Infinity	072, 405, 729	
Initial	470	

VIDEOTRON		RT-U63P
L à O		
Legend	169	
LG (Goldstar)	*073, 053, 068, 023, 090, 107, 108, 233, 360, 361, 384, 424, 567, 577, 587	
Lodgenet	211, 213	
Logik	211, 213	
Luxman	068, 073, 095, 108, 573, 587	
LXI	024, 026, 027, 028, 029, 038, 055, 069, 070, 072, 157, 355, 388, 405, 725, 729, 736, 755, 759, 773	
MAG	459	
Magnavox (Philips)	023, 044, 068, 071, 072, 073, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 108, 134, 183, 233, 385, 387, 390, 397, 398, 403, 404, 405, 419, 423, 426, 447, 456, 463, 470, 472, 523, 533, 549, 594, 595, 729, 740, 783, 810	
Mejestic	211, 213	
Marantz	053, 072, 073, 097, 098, 107, 108, 109, 405, 573, 587, 729, 778	
Matsui	582, 583, 585	
Matsushita	046	
Maxent	426, 533, 534	
McIntosh	555	
Megatron	215	
MEI	051	
Memorex	090, 211, 213, 355, 384, 388, 405, 423, 459, 736	
MGA	053, 068, 073, 090, 095, 104, 107, 108, 109, 110, 216, 384, 394, 395, 398, 399, 417, 573, 587, 739, 790,	

VIDEOTRON		RT-U63P
Inkel	364	
Insigna	167, 415, 424, 450, 456, 461, 462, 523, 524, 567, 577, 586	
Janeil	380	
JBL	072, 405, 729	
JCB	020	
JCH	020	
JCPenney	023, 038, 039, 045, 053, 068, 073, 091, 092, 095, 102, 108, 355, 361, 384, 385, 389, 390, 573, 587, 739, 741, 742, 755, 759, 767, 795	
Jensen	062, 073, 108, 461, 573, 587	
JVC	*104, 039, 045, 105, 106, 233, 396, 397, 410, 474, 589, 728, 732, 742, 753, 763, 766	
Kawasho	020, 073, 095, 108, 573, 587	
KEC	168	
Kenwood	053, 073, 095, 108, 573, 587	
Kloss Novabeam	071, 168, 400, 404	
KMC	023	
Konka	065, 445, 589	
Kosch	462	
KTV	023, 053, 064, 168, 233, 366, 400, 741, 770	
Kurazai	211, 213	

VIDEOTRON		RT-U63P
Midland	023, 045, 049, 396, 049, 741, 742, 755	
Mintek	470	
Minutz	102	
Mitsubishi	053, 068, 073, 090, 095, 104, 107, 108, 109, 110, 216, 384, 394, 395, 398, 399, 417, 573, 587, 739, 790	
Montgomery Ward	022, 023, 026, 027, 028, 029, 053, 071, 072, 108, 211, 213	
Motorola	026, 027, 028, 029, 044, 403	
MTC	016, 031, 073, 102, 108, 159, 384, 385, 573, 587	
Multitech	168, 400	
Multivision	738	
NAD	023, 773, 787	
NEC	028, 029, 044, 068, 073, 090, 108, 200, 384, 403, 464, 573, 587, 730	
Net TV	426, 822	
Nikko	015, 051, 391	
Norcent	455, 472	
NuVision	831, 832	
NTC	015, 051, 391	
Olevia	073, 108, 519, 541, 587	
Onwa	168, 400	
Optimus	787	
Optonica	022, 026, 027, 028, 029	
Orion	009, 159, 160, 161, 162, 163, 382, 423, 424, 558, 577	



VIDEOTRON

RT-U63P

P à So	
Panasonic	*046, 042, 043, 044, 045, 403, 419, 423, 429, 631, 742, 771, 829
Penney	016, 038, 045, 068, 073, 102, 519
Philco	023, 044, 053, 068, 071, 072, 073, 091, 093, 095, 108, 233, 384, 385, 403, 404, 405, 463, 573, 587, 729
Philips (Magnavox)	023, 044, 068, 071, 072, 073, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 108, 134, 183, 233, 385, 387, 390, 397, 398, 403, 404, 405, 419, 423, 426, 447, 456, 463, 470, 472, 523, 533, 549, 594, 595, 729, 740, 783, 810
Pilot	023, 073, 094, 108, 233, 573, 587, 741
Pioneer	019, 073, 100, 108, 111, 144, 383, 551, 573, 587, 597, 747, 750, 780, 785, 787, 789, 826
Planar	474
Plasmasync	778
Polaroid	384, 394, 459, 465, 805, 811
Portland	015, 023, 051, 068, 073, 108, 384, 391, 573, 587, 741
Prima	072, 837
Prism	045, 742
ProScan	055, 070, 073, 726, 755, 759
Proton	073, 090, 108, 233, 371, 372, 467, 573, 587, 749
Protron	457, 467
Proview	459
Pulsar	049, 073, 108, 573, 587
Quasar	043, 044, 045, 046, 403, 742, 752, 770, 771



VIDEOTRON

RT-U63P

Semp	038
Sharp	026*, 016, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 073, 108, 233, 393, 395, 409, 573, 587, 741, 745, 751, 779, 797
Shogun	073, 108, 573, 587
Signature 2000	023, 026, 027, 028, 029, 108, 211, 213
Simpson	091
Sony	*020, 014, 021, 050, 095, 178, 540, 774, 804, 824, 827, 828, 830
Soundesign	073, 091, 108, 168, 211, 385, 395, 400, 573, 587
Soyo	562, 601
Sq à Z	
Squareview	157
SSS	073, 108, 168, 400, 573, 587
Starlite	168, 400
Sunbrite TV	587
Superscan	419, 423
Supre-Macy	380
Supreme	020
SV2000	447, 595
SVA	592
Sylvania	047, 068, 071, 072, 073, 090, 091, 092, 093, 095, 107, 108, 157, 158, 385, 404, 405, 419, 423, 456, 466, 507, 573, 587, 590, 595, 606, 729, 823
Symphonic	047, 157, 168, 400, 456, 595, 761



VIDEOTRON

RT-U63P

Radio Shack	022, 023, 046, 069, 073, 108, 168, 233, 355, 388, 400, 573, 587, 736, 741, 759
RCA	*054, *055, 042, 044, 052, 053, 068, 069, 070, 073, 095, 100, 108, 191, 384, 403, 408, 416, 573, 587, 631, 725, 750, 755, 758, 759, 762, 765, 768, 769, 772, 791
Realistic	022, 023, 046, 069, 166, 168, 233, 355, 388, 400, 736, 741, 759
Rhapsody	051
Runco	049, 525
Sampo	023, 073, 090, 108, 426, 533, 573, 587, 741, 818
Samsung	031*, 015, 016, 017, 023, 073, 090, 095, 107, 108, 134, 147, 151, 153, 233, 384, 386, 411, 426, 508, 533, 573, 577, 587, 741, 767, 772, 788, 794, 800, 802
Sansei	016
Sansui	169, 392, 415, 423, 424, 812
Sanyo	*355, 073, 104, 108, 353, 356, 376, 377, 388, 573, 587, 735, 736, 775
Sceptre	468
Scimitsu	053
Scotch	519
Scott	073, 090, 108, 168, 211, 233, 395, 400, 561, 573, 587, 743
Sears	023, 029, 030, 031, 038, 039, 068, 072, 095, 104, 157, 211, 213, 353, 355, 356, 388, 395, 405, 573, 729, 732, 736, 755, 759, 763, 773, 792
Seiki	073, 886, 888, 889, 899, 941, 971
Semivox	168



VIDEOTRON

RT-U63P

Tandy	026, 027, 028, 029
Tatung	044, 403, 446
Technics	045, 742
Technol Ace	211
Techwood	045, 068, 073, 573, 742
Teknika	023, 068, 072, 091, 108, 168, 213, 463, 587, 729, 732, 741
Telefunken	073
Telerent	023, 213
Tera	381
Tevion	065, 414
Thomson	608, 798
TMK	068, 073, 090, 108, 159, 519, 573, 587
Toshiba	*030, 022, 031, 038, 039, 092, 355, 388, 423, 571, 736, 755, 773, 778, 781, 799, 807
Tosonic	051
Totevision	233, 741
Trutech	095, 408, 563
Trical	021
Universal	068, 102, 389, 390
Venturer	073
Victor	106, 763
Vidikron	072, 105, 729



VIDEOTRON

RT-U63P

Vidtech	068, 073, 108, 384, 573, 587
ViewSonic	426, 428, 455, 458, 472, 513, 515, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 729, 816
Viking	380
Viore	031, 599, 601, 602, 606, 837, 840
Visco	589
Vision Quest	459, 729
Vizio	053, 062, 073, 095, 095, 108, 454, 538, 541, 561, 573
Vtek	528, 530, 531, 816
Wards	022, 068, 071, 072, 073, 090, 091, 093, 095, 102, 108, 211, 213, 384, 385, 389, 390, 395, 404, 405, 573, 587, 729, 743, 759, 761, 784
Waycon	038
Westinghouse	020, 458, 463
White Westinghouse	191, 211, 408, 449
XR-1000	213
Yamaha	068, 073, 108, 384, 573, 587
York	090, 108
Zenith	*049, 047, 048, 050, 051, 073, 095, 097, 108, 191, 213, 331, 391, 405, 406, 408, 434, 567, 567, 573, 577, 587



VIDEOTRON

RT-U63P

Koss	717, 718
Krol	176
LG (Goldstar)	036, 308
Linn	518, 668, 669
Luxman	281
Magnavox (Philips)	037, 080, 084, 119, 184, 296, 433, 502, 503, 504, 518, 666, 668, 669, 670, 717
Marantz	282, 283, 284, 285, 516, 517, 518, 520, 666
McIntosh	557
Mission	176
Mitsubishi	245, 249, 664, 693
NAD	182, 231, 286, 290
Nakamichi	264, 319, 694
NEC	235, 695
NSM	176
Onkyo	126, 171, 300, 304, 543, 579, 662, 663, 696
Optimus	142, 229, 321
P à Z	
Panasonic	032, 074, 184, 266, 267, 280, 437, 438, 441, 512, 638, 639, 640, 641, 642, 643
Parasound	323, 632
Philips (Magnavox)	037, 080, 084, 119, 184, 296, 433, 502, 503, 504, 518, 666, 668, 669, 670, 717



VIDEOTRON

RT-U63P

Amplificateurs, récepteurs et barres de son	
A à O	
ADC	318
Adcom	325
Aiwa	176, 301, 518, 521, 633, 634, 668, 669, 671
Akai	142, 249, 261
Bose	302, 440, 644, 672, 704, 873
Carver	155, 176, 180, 669, 518, 668
Crown	154
Daewoo	501
Denon	262, 273, 307, 660, 661, 703, 704, 715
Emerson	673
Everquest	136
Fisher	063, 180, 230, 274
Fosgate Audionics	305
GE	674
Harman Kardon	130, 257, 305, 306, 315, 669, 716
Hitachi	240, 690
JBL	130
Jensen	140, 517, 520, 666, 667
JVC	114, 241, 297, 691
Kenwood	063, 131, 137, 176, 274, 277, 282, 289, 299, 309, 444, 692



VIDEOTRON

RT-U63P

Pioneer	116, 123, 127, 137, 251, 298, 697, 719, 309
Quasar	032, 184
Radio Shack	186, 190, 229, 266, 267, 279, 289
RCA	037, 119, 137, 295, 309, 439, 698
Realistic	226, 268
Rotel	310, 700
SAE	176
Samsung	492, 546, 841
Sansui	283, 518, 668, 669
Sanyo	195, 230, 309, 137, 190
Scientific Atlanta	312
Scott	186, 272
Sears	699
Sharp	288, 289, 294
Sherwood	229, 267, 505, 506, 700
Sony	041, 057, 067, 232, 287, 292, 293, 442, 610, 611, 612, 635, 636, 720, 835, 836
Soundesign	083, 148, 239, 242, 265, 311, 320
SSI	313
STS	318
Sylvania	084
Taekwang	142



Teac	186, 314, 316, 701
Technics	032, 184, 208, 317, 512, 643
Toshiba	290, 662
Victor	114, 241
Vizio	984
Wards	063, 114, 241, 669, 518
Yamaha	145, 254, 280, 303, 521, 542, 579, 630, 637, 702
Zenith	036, 083, 088, 148, 239, 265

Appareils DVD

A à L	
Aiwa	495, 617, 618, 685
Akai	548, 584, 588
Alpine	621
Apex	227, 609, 621, 657, 683
Apex Digital	193, 227, 489, 681
Audiovox	659
Axion	491
B144	146
Bose	651, 686
Broksonic	665
Clarion	622



Harman Kardon	256, 259
Haier	600
Hitachi	149, 212
HTS	709
Hughes Network Systems	708
Humax	708
iLo	588
Insignia	482, 588, 665
JBL	256
JVC	177, 179, 475, 476, 477, 478, 653, 709, 711
Kenwood	228, 628, 677
KLH	248, 252
Konka	619, 620, 628
Koss	234, 581, 614
Lasonic	152, 156, 656, 678
LG (Goldstar)	129, 133, 135, 179, 260, 568, 569
LiteOn	499, 500
M à Z	
Marantz	270
Matsui	234, 580, 581, 614
McIntosh	554, 556
Memorex	629, 839



Classic	623
Coby	688
Curtis	842
CyberHome	490, 496, 498
Daewoo	494, 624
Denon	124, 201, 203, 448, 570, 625, 626, 686
Diamond Vision	566
DirecTV	708
Dish Network	711
Dish Network System	709
Dishpro	709
DVD-Video	199, 484, 488
Dynex	482
ECA	156
Echostar	709, 711
Emerson	129, 135, 482, 483, 486, 526, 568, 569, 591, 605, 724
Expressvu	709
GE	150, 152, 156, 175, 511
GPX	627
GOI	709
Go Video	129, 486, 652, 724
Gradiente	212, 234, 581, 614



Mintek	432
Mitsubishi	181, 185, 485
NAD	129, 135, 246, 483, 486, 568, 569, 650, 724
Nakamichi	645
Norcent	514
Onkyo	085, 244, 687, 689
Orion	603
Panasonic	115, 118, 121, 124, 201, 431, 448, 570, 646, 682, 684, 713
Philips (Magnavox)	138, 143, 146, 234, 270, 484, 550, 564, 581, 593, 605, 609, 614, 679, 683, 706, 707, 708
Pioneer	125, 187, 188, 597, 615, 647, 705
Polaroid	497
Prima	838
Proceed	236
ProScan	727
Protron	488
Qwestar	234, 581, 614, 648
RCA	152, 156, 658, 678, 708
Replay TV	422, 710, 713
Samsung	192, 212, 224, 225, 487, 493, 509, 545, 559, 576, 652
Sanyo	649, 654
Scientific Atlanta	565, 574, 575, 675, 676

VIDEOTRON		RT-U63P
Sears	559	
Sharp	034, 076, 077, 079, 565, 574, 575	
Sonic Blue	713	
Sony	040, 059, 061, 152, 156, 436, 479, 480, 481, 578, 610, 678, 680, 712, 714, 721, 722	
Sylvania	421, 484, 550, 591, 605	
Symphonic	484	
Technics	497	
Techwood	246, 650	
Thomson	156, 237, 608	
Tivo	418, 706, 708, 712, 721, 722	
Toshiba	082, 085, 087, 113, 544, 607, 609, 616, 655, 683, 687, 723	
Viewmage	511	
Yamaha	121, 124, 201, 210, 448, 570, 679	
Yamakawa	181, 485	
Zenith	129, 133, 135, 483, 724	

Magnétoscopes

A à N	
Admiral	066, 075, 453, 458
Aiwa	132
Akai	058, 269, 275, 336, 354, 352, 351

VIDEOTRON		RT-U63P
JCL	086, 472	
JVC	120, 128, 238, 243, 247, 250, 253, 291, 486	
Kenwood	120, 128, 132, 238, 243, 247, 291, 486	
LG (Goldstar)	247, 291, 331	
Lloyd	132	
Logik	367	
LXI	132, 331	
Magnavox (Philips)	086, 132, 183, 247, 420, 472, 552	
Marantz	086, 172, 183, 238, 247, 291, 472	
Marta	331	
Matsui	368	
Memorex	086, 132, 172, 238, 326, 331, 363, 369, 370, 604	
Mitsubishi	078, 120, 128, 255, 258	
Montgomery Ward	066, 170, 173, 373	
MTC	132, 172	
Multitech	132, 172, 367	
NEC	120, 128, 238, 243, 247, 269, 291, 374, 375, 486	
O à Z		
ON	291	
Orion	322, 326, 327, 328, 329, 330, 604	
Panasonic	086, 112, 117, 430, 472, 477, 482	
Pentax	078, 462	

VIDEOTRON		RT-U63P
Audio Dynamics	243, 291	
Bell & Howell	238, 357	
Broksonic	128, 132, 329, 333, 337, 359, 358, 339, 434, 435	
Canon	086, 170, 362	
Citizen	033, 172, 247, 331, 429, 491	
Colortyme	291	
Craig	172, 331, 363	
Curtis Mathes	066, 086, 112, 172, 174, 247, 291, 472	
Daewoo	033, 342, 343, 344, 347, 346, 345, 429, 491	
Daytron	345, 365	
DBX	243, 291	
DELL	363	
Dynatech	132	
Emerson	033, 086, 132, 258, 326, 327, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 352, 472	
Fisher	035, 081, 238, 357, 363, 434, 467, 496	
Funai	132	
GE	066, 086, 086, 170, 172, 174, 472	
Go Video	172, 331, 348, 349, 350	
Hitachi	078, 132, 462	
Instant Replay	086, 472	
JCPenney	078, 086, 132, 172, 238, 291, 329, 331, 462, 472	

VIDEOTRON		RT-U63P
Philco	086, 132, 183, 552	
Philips (Magnavox)	086, 132, 183, 247, 420, 472, 552	
Pioneer	078, 120, 128, 263, 462, 486	
Portland	345	
Proscan	066, 170, 174	
Quartz	238, 378	
Quasar	112, 086, 477	
Radio Shack	081, 066, 086, 172, 238, 331, 363	
RCA	066, 078, 086, 141, 170, 172, 173, 174, 352, 462, 472	
Realistic	033, 066, 081, 086, 132, 238, 331, 363, 453	
Samsung	033, 172, 269, 271, 275, 276, 278, 510	
Sansui	120, 128, 326, 367, 379, 486, 604	
Sanyo	172, 238, 346, 357, 363	
Scott	033, 132, 258, 329, 332, 367, 429, 491	
Sears	035, 066, 078, 081, 086, 238, 331, 363, 434, 462, 496	
Sharp	066, 075, 453, 458	
Shintom	058, 078, 367	
Signature 2000	066, 170, 173, 373	
Sony	056, 058, 060, 439, 443, 448, 501, 505, 553	
Soundesign	132	
Sylvania	086, 132, 141, 183, 258, 322, 324, 420, 472	
Symphonic	132	

Tandy	132, 238
Tashiko	331
Tatung	243
Teac	132, 243
Technics	086, 331, 472
Teknika	086, 132, 331, 359
Thomas	132
TMK	172, 338
Toshiba	033, 035, 078, 081, 258, 429, 434, 462, 467, 491, 496, 604
Totevision	172, 331
Unitech	172
Vector Research	033, 291
Video Concepts	033, 132, 291
Wards	033, 066, 078, 086, 132, 172, 247, 331, 363, 453
XR-1000	367
Yamaha	132, 238, 243, 247, 291
Zenith	058, 120, 122, 128, 132, 331, 344, 435, 486